

Dziękujemy za zakup naszych produktów, aby upewnić się, że można w pełni zrozumieć i korzystać z tego produktu, prosimy uważnie przeczytać instrukcję i zachować ją również do późniejszego wykorzystania

## Ostrzeżenie

- ⚠ 1. Aby uniknąć uszkodzenia, porażenia prądem lub pożaru, nie wolno modyfikować lampy ani wymieniać akcesoriów bez uprzedniego potwierdzenia u dostawcy.
- 2. Proszę nie wymieniać części ani modyfikować lamp bez zezwolenia.
- 3. Proszę odłączyć zasilanie przed instalacją lub konserwacją lampy.
- 4. Proszę odłączyć zasilanie, jeśli oprawa zaczyna się dymić lub wydzielać nieprzyjemne zapachy, wówczas może dojść do pożaru lub porażenia prądem, należy wtedy poprosić wykwalifikowaną osobę o sprawdzenie i konserwację oprawy.
- 5. Proszę nie demontować lampy bez zgody dostawcy.
- 6. Proszę nie dotykać zasilania, gdy lampa jest włączona.
- 7. Jeśli zewnętrzny kabel oprawy jest uszkodzony, powinien on zostać wymieniony wyłącznie przez dostawcę, serwisanta lub wykwalifikowaną osobę.

## Instrukcja zawieszenia instalacji

Instruction of suspending Installation



### W zestawie:

1. Kołki montażowe
2. Wkręty M3\*30
3. Wkręty M4\*8
4. Pierścień montażowy
5. Nasadka montażową
6. Uchwyt linki
7. Uchwyt blokady linki
8. Stalowa linka
9. Wspornik montażowy
10. Nakrętka

### Delivery includes:

1. Raw plugs
2. M3\*30 screws
3. M4\*8 screws
4. Ring
5. Mounting cap
6. Cable holding fixture
7. Cable lock fixture
8. Steel cable
9. Mounting clip
10. Screw nut

Przeczytaj uważnie instrukcję przed instalacją do momentu zakończenia instalacji  
Pamiętaj, że do zainstalowania oprawy wymagany jest wykwalifikowany elektryk.

Please read the instruction carefully before installation. Power off till installation is completely finished.  
Remember a qualified technician is required to install the light.

## KROKI MONTAŻU WORK STEP

### KROK 1: Wywiercić w suficie dwa otwory o Ø 6mm.

STEP 1: Drill horizontally two holes in D6mm.

### KROK 2: Włóż kołki montażowe w otwory.

STEP 2: Insert the raw plugs into the holes.

### KROK 3: Zamocuj pierścień montażowy

STEP 3: Fix the cable holding fixture on the raw plugs.

### KROK 4: Linkę stalową przelóż przez nasadkę montażową, a następnie przykręć ją na pierścień montażowy. Przymocuj gotowy wspornik do tylnej części oprawy.

STEP 4: Fix the ring on the bracket, insert the open end of the steel cable from the inside through the mounting cap, and then screw down the mounting cap on the ring. Clip the finished bracket onto the back of luminaire.

### KROK 5: Linkę stalową włożyć w uchwyt linki, aż wyjdzie z jego boku. Zamocuj uchwyt linki do wspornika montażowego

STEP 5: Insert the steel cable in the cable holding fixture, and the steel cable comes out again through the lateral opening on the fixture.

### KROK 6. Dostosuj linkę do odpowiedniej długości.

STEP 6: Adjust cable in a proper length.

Instalacja jest zakończona, a oprawa działa po włączeniu zasilania.

Installation is finished and the light works when powered on.



1



2



3



4



5



6